

TRANSPONDERIN ASENNUSOHJE

Transponderi asennetaan asennuspohjan kanssa auton vasemmalle puolelle esim. etupyöräkoteloon seuraavasti:

- Sökkakiinnike ylöspäin.
- Transponderin alapuolella on oltava esteetön näkyvyys rataan (Transponderin ja radan välissä ei saa olla radioaaltoja vaimentavaa materiaalia kuten metallia, hiilikuitua tms).
- Mekaaniselta kulumiselta suojaan (Huomio mm. pyörän mahdollinen hankaaminen ääriasentoihin käännettynä). Transponderin voi suojata esim. roiskeläppäkumilla kiviä vastaan.
- Etäälle kuumista osista, transponderin lämpötila max. +50 °C.
- Etäälle mahdollisesti häiriötä aiheuttavista sähkölaitteista (laturi, sytytysosat jne).
- Transponderi on vesitiivis ja sen saa pestä!
- Asennusteline: Kiinnitysreikien väli 50...54 mm, kiinnitysruuvit matalat ja kannan halkaisija maksimissaan \varnothing 8 mm.



Vuokratransponderi tulee palauttaa välittömästi oman kilpailusuorituksen päätyttyä kilpailutoimistoon ehjänä ja puhtaana. Vastuu transponderin asennuksesta ja transponderin ehjänä säilymisestä on kilpailijalla.

Tarvittaessa lisätietoa: janne@mut-palvelu.fi tai 0400-611787